QUICK START GUIDE

Einfache Handhabung

1

AUFLADEN

Laden Sie ihr NeoRhythm vor der ersten Nutzung mindestens 2,5 Stunden auf. Das NeoRhythm wird beim Aufladen entsperrt.

2

APP HERUNTERLADEN

Laden Sie die NeoRhythm App aus dem iOS App Store oder Google Play Store auf ihr Handy oder Tablet herunter.

3

APP STARTEN

Drücken Sie auf „Start“ und akzeptieren Sie die AGB. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf ihrem Gerät aktiviert ist, und folgen Sie dem Step-by-Step User Guide.

4

GERÄT AKTIVIEREN

Tippen Sie das Headband zweimal an, um es zu aktivieren (bestätigt mit einer doppelten Vibration) – jetzt ist das Gerät für die Nutzung bereit.

5

VERBINDEN

Drücken Sie in der App auf Connect und warten Sie, bis NeoRhythm sich mit Ihrem Gerät verbindet.

6

MODUS AUSWÄHLEN

Wählen Sie aus zwischen QUICK START (Schnellstart) oder ADVANCED MODE (fortgeschrittener Modus).

7

SESSION STARTEN

Nachdem Sie ein Programm ausgewählt haben, legen sie die Dauer fest und die Session startet automatisch (gefolgt von einer Vibration). Um die Session zu beenden, drücken sie entweder auf das Stoppzeichen in der App oder tippen Sie zweimal auf ihr Headband.

HÄUFIGE FRAGEN...?

Wie schalte ich das NeoRhythm aus?
Tippen Sie das NeoRhythm zweimal an, um das aktuelle Programm zu beenden oder drücken Sie auf das Stoppzeichen in der App. Es schaltet sich selbst innerhalb weniger Minuten aus.

Wie kann ich prüfen, ob die Stimulation im Gange ist?
Prüfen Sie, ob das grüne Licht blinkt (ein Aufleuchten pro Sekunde). Jedes Stimulationsprogramm startet mit einer kurzen Vibration. Sie können außerdem das Teströhrchen mit einem Magneten nutzen, um zu überprüfen, ob ein Magnetfeld besteht.

Woran erkenne ich, ob das NeoRhythm lädt?
Orangenes Licht bedeutet, dass es auflädt. Wenn Sie kein Licht mehr sehen, ist es vollständig aufgeladen. Bei rot blinkendem Licht (ein Aufleuchten pro Sekunde) ist die Batterie fast leer.



Woher weiß ich, ob das NeoRhythm mit meinem Gerät verbunden ist?
Orange blinkendes Licht (ein Aufleuchten pro Sekunde) bedeutet, dass es mit Ihrem mobilen Gerät verbunden ist (und kein Programm läuft).

Wie wechsle ich das Programm?
Um ein Programm zu wechseln, das gerade läuft, tippen Sie zweimal auf das Gerät (gefolgt von einer doppelten Vibration) oder drücken Sie auf das Stoppzeichen in der App. Gehen Sie zurück in das Hauptmenü und wählen Sie ein gewünschtes Programm aus.

Wie starte ich das gleiche Programm erneut?
Um das zuletzt benutzte Programm erneut zu starten, tippen Sie zweimal auf das Gerät (gefolgt von einer Vibration) - das zuletzt benutzte Programm startet eigenständig erneut. Sie müssen nicht die App benutzen, um dasselbe Programm wiederholt zu nutzen.

Fragen?

Kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter
info@tccs-support.eu

Treten Sie unserer Facebook -Community bei