

Healbe GoBe3 - Kalorienzähler und Fitnessstracker

Haben Sie Ihre Kalorienzufuhr stets im Blick und nehmen Sie gesund und bewusst ab!



Features

- Wasserdicht
- Geringes Gewicht von nur 45g
- Integrierter Herzfrequenzsensor
- Elektrodermaler Hautsensor
- Impedanzsensor
- In gelb, grau und burgund erhältlich

Kompatibel mit folgenden Apps

- Google Fit
- Apple Health
- Withings App
- InKin

GoBe3 misst folgende Parameter

- Kalorienaufnahme
- Verbrannte Kalorien
- Energiebalance
- Wasserhaushalt
- Stresslevel mit Emotionen
- Schlafqualität
- Herzfrequenz
- Schritte und Entfernung



Technische Details

Maße: 11 x 11 x 7 cm

Gewicht: 45 g

Material des Armbandes: Silikon

Batterie: Lithium-Ionen

Bluetooth 4.2 und BLE

Farbe: Grau
EAN: 855870008034
Artikelnummer: 1920-003

Farbe: Gelb
EAN: 855870008058
Artikelnummer: 1920-002

Farbe: Burgund
EAN: 855870008041
Artikelnummer: 1920-001

Automatischer Kalorientracker Healbe GoBe3 Evolution

Mit dem neuen All-in-one Kalorientracker-Armband GoBe3 von Healbe haben Sie Ihre Kalorienzufuhr stets im Blick!

GoBe3 ermöglicht die automatische Messung Ihrer Kalorienzufuhr und misst darüber hinaus Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Wasserhaushalt, Tief- und Leichtschlafphasen sowie Ihren Stresslevel, damit Sie auch an stressigen Tagen Ihre Gesundheit immer im Blick haben.

Der GoBe3 Kalorientracker verwendet die patentierte FLOW™ -Technologie und neben weiteren Sensoren einen Bioimpedanz-Sensor, um Änderungen der Glukosekonzentration Ihres Körpers zu analysieren. Mit steigenden Glukosekonzentrationen absorbieren die Zellen Glukose und setzen Wasser frei. Der Bioimpedanz-Sensor sendet hoch- und niederfrequente Signale durch Ihr Gewebe, um die Flüssigkeit zu messen, die sich in Ihre Zellen hinein und aus diesen heraus bewegt.

Die FLOW™ -Technologie wendet diese Informationen dann auf einen Algorithmus an, um diese Daten zu analysieren und die Kalorienaufnahme zu bestimmen. Wenn Sie weniger Kalorien verbrauchen als Sie verbrennen, zeigt GoBe3 einen Kaloriendefizit für diesen Tag.

GoBe3 registriert die Kalorienaufnahme zu dem Zeitpunkt, an dem die Kalorien vom Körper aufgenommen und die Nährstoffe ins Blut gelangen. Abhängig von der Zusammensetzung der Mahlzeit können 90% der Lebensmittel nach einer Stunde (Süßigkeiten, Zucker) und bis zu 9-10 Stunden (komplexe Gerichte mit Fleisch und Beilagen) im Blut erscheinen.

Mit GoBe3 überwachen und überprüfen Sie wichtige Körperparameter rund um die Uhr und können Ihre Fortschritte und Ziele erreichen und im Auge behalten. Es ist keine manuelle Dateneingabe erforderlich!

Durch die Ermittlung Ihrer Bewegungs- und Herzfrequenzdaten kann der GoBe3 Kalorientracker die Dauer und Qualität Ihres Schlafes analysieren und den Schlafrhythmus berechnen. GoBe3 erkennt durch die integrierten Sensoren jede Veränderung an der Haut (wie z.B. Schweißbildung) und kann Ihren Gemütszustand und Ihren Stresslevel herleiten. Für die Nutzung ist eine kostenlose Android/iOS-App verfügbar.



Telefon: +49 (6403) 60993-51
E-Mail: info@mindtecstore.com
Website: <https://www.mindtecstore.com/>