

USER MANUAL

ABOUT

Leaf is a health tracker in the form of beautiful jewelry that works together with the Bellabeat app. For detailed information on all features visit support.bellabeat.com/ features. Leaf comes with a disposable battery that lasts up to 6 months. Leaf Chakra is adorned with certified natural crystal stones that can be charged with positive energy and symbolize the strong connection between us and nature.

WARNING: Don't pull the Leaf clip more than 0.16 inch (4 mm) away from the wooden housing when sliding it over the hem of your clothing. The thin tailpiece should not be used as a clip since it may deform.

WHAT'S INCLUDED

Leaf Chakra by Bellabeat, Necklace, Battery Replacement Tool

CHARGING YOUR CRYSTALS

You can charge your crystal with positive energy by placing it in the light of the full or crescent moon for 7 hours. The energy of the moon is very feminine and sensitive, and will provide extra confidence. It is important that the crystal stone is not left in sunlight as this will change the energy that the crystal holds.

FIRST STEPS



POWERING ON

Your Leaf is shipped with one CR2032 coin cell battery that has been previously installed. To power on your device, pull the plastic tab away from the device. When the tab is removed, the device will vibrate to let you know it is powered on.

INSTALL THE APPLICATION



ENG

CERTIFICATION

Bellabeat Inc. is authorized to apply the CE Mark to its product, thereby declaring conformity to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and other applicable Directives. The complete Declaration of Conformity can be found at www.bellabeat.com/declaration.



The FCC ID is located on the back of the device.

FCC PART 15 Compliance

HOW TO WEAR LEAF

To learn the different ways you can wear Leaf please visit <https://support.bellabeat.com/chakraaccessories>

WATER RESISTANCE

Your Leaf has passed the water resistance IPX grade 6, which means it can withstand exposure to spraying water.

SPECIFICATION

• Dimensions: Height: 1.7 inches (44 mm) Width: 1.1 inches (28 mm) Depth: 0.5 inches (14 mm) Weight: 0.67 ounces (19 g)

REPLACING THE BATTERY

For instructions on how to replace the battery please visit <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

PROPER DISPOSAL

DO NOT dispose of this product with household waste. This symbol indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The recycling of materials will help conserve natural resources.

PROPER DISPOSAL

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the one the receiver is connected to.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

GUIDE D'UTILISATEUR

À PROPOS

Leaf est un bijou capteur d'activité en forme de feuille (leaf en anglais) qui fonctionne avec l'application Bellabeat. Pour plus d'informations sur toutes les fonctions, consultez le site support.bellabeat.com/ features. Leaf est livré avec une pile jetable qui dure jusqu'à 6 mois. Leaf Chakra est orné de cristaux certifiés d'origine naturelle qui peuvent être chargés par l'énergie positive, et symbolisent un lien fort entre nous et la nature.

ATTENTION : N'écartez pas le clip de la broche Leaf de plus de 4 mm de sa base en bois quand vous la faites glisser sur l'ourlet d'un vêtement. L'extrémité fine ne doit pas être utilisée comme clip, car elle peut se déformer.

CE QUI EST INCLUS

Le Leaf Chakra de Bellabeat, un collier, un outil de remplacement de pile.

CHARGEMENT DE VOS CRISTAUX

Vous pouvez charger votre cristal par l'énergie positive en le plaçant à la lumière de la pleine lune ou du croissant de lune pendant 7 heures. L'énergie de la lune est très féminine et sensible, et vous apportera plus de confiance en soi. Il est important que le cristal ne soit pas laissé au soleil parce que l'énergie contenue dans le cristal changera.

PREMIERS PAS



MISE EN MARCHÉ

Votre bijou Leaf est livré avec une pile bouton CR2032 qui a été préinstallée. Pour allumer votre dispositif, retirez la languette en plastique de celui-ci. Lorsque la languette est retirée, le dispositif se met à vibrer pour vous avertir qu'il est allumé.

INSTALLEZ L'APPLICATION



FR

CERTIFICATION

Bellabeat Inc. est autorisé à appliquer le logo CE sur son produit, déclarant ainsi sa conformité aux exigences essentielles et autres stipulations de la Directive 2014/53/EU et autres directives applicables. La Déclaration de conformité complète peut être consultée sur www.bellabeat.com/declaration.



L'identification FCC se trouve au dos de l'appareil.

Conformité à la PARTIE 15 de la FCC

ATTENTION

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

ÉLIMINATION DU PRODUIT

NE jetez PAS ce produit dans les ordures ménagères. Ce produit n'est pas destiné ou conçu pour les enfants.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

ÉLIMINATION DU PRODUIT

NE jetez PAS ce produit dans les ordures ménagères. Ce produit n'est pas destiné ou conçu pour les enfants.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

CERTIFICATION

Bellabeat Inc. est autorisé à appliquer le logo CE sur son produit, déclarant ainsi sa conformité aux exigences essentielles et autres stipulations de la Directive 2014/53/EU et autres directives applicables. La Déclaration de conformité complète peut être consultée sur www.bellabeat.com/declaration.



L'identification FCC se trouve au dos de l'appareil.

Conformité à la PARTIE 15 de la FCC

ATTENTION

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

ÉLIMINATION DU PRODUIT

NE jetez PAS ce produit dans les ordures ménagères. Ce produit n'est pas destiné ou conçu pour les enfants.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

ÉLIMINATION DU PRODUIT

NE jetez PAS ce produit dans les ordures ménagères. Ce produit n'est pas destiné ou conçu pour les enfants.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

BENUTZERHANDBUCH

BESCHREIBUNG

Leaf ist ein Gesundheitstracker in Form eines schönen Schmuckstücks, welcher im Zusammenspiel mit der Bellabeat-App arbeitet. Detaillierte Informationen zu allen Anwendungen finden Sie unter support.bellabeat.com/features. Leaf wird mit einer Einwegbatterie, die bis zu 6 Monate dauert, geliefert. Leaf Chakra ist geziert mit zertifizierten natürlichen Kristallsteinen, die mit positiver Energie geladen werden können und symbolisieren eine starke Verbindung zwischen den Menschen und der Natur.

WARNING: Ziehen Sie die Leaf-Klammer nicht weiter als 4 mm aus dem Holzgehäuse, wenn Sie sie über den Saum Ihrer Kleidung schieben. Das dünne Endstück sollte nicht als Klammer verwendet werden, da es sich verformen könnte.

LIEFERUMFANG

Leaf Chakra by Bellabeat, Halskette, Batteriewechselt-Tool

DIE LADUNG DER KRISTALLE

Sie können die Kristalle mit positiver Energie laden indem Sie das Produkt 7 Stunden lang in das Licht des Voll- oder Halbmondes stellen. Die Energie des Mondes ist sehr feminin und empfindlich, sie verleiht extra Selbstbewusstsein. Es ist wichtig, dass die Kristalle nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, da dies die Energie des Kristalls ändert.

ERSTE SCHRITTE



EINSCHALTEN

Ihr Leaf wird mit einer CR2032 Knopfzellenbatterie ausgeliefert, die vorinstalliert wurde. Um das Gerät einzuschalten, ziehen Sie die Plastiklasche vom Gerät weg. Wenn die Lasche entfernt ist, wird das Gerät vibrieren, damit Sie wissen, dass es eingeschaltet ist.

INSTALLIEREN SIE DIE ANWENDUNG



DE

ZERTIFIZIERUNG

Bellabeat Inc. ist ermächtigt, die CE-Kennzeichnung auf ihr Produkt auszugeben und damit die Konformität mit den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und sonstigen anwendbaren Richtlinien zu erklären. Die vollständige Konformitätsklärung ist einsehbar unter www.bellabeat.com/declaration.



Die FCC-ID befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Übereinstimmung mit FCC Teil 15

ACHTUNG

Dieses Gerät stimmt mit dem Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und (2) das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können. Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt dem gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Einschränkungen sind dazu bestimmt, angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Benutzung im Geschäftsbereich zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert möglicherweise Energie auf Funkfrequenzen und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung oder unter Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen, dieses Problem zu beseitigen:

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
• Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Produkt und Receiver.
• Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als der, mit dem der Empfänger verbunden ist.
• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für weitere Empfehlungen.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

ÉLIMINATION DU PRODUIT

NE jetez PAS ce produit dans les ordures ménagères. Ce produit n'est pas destiné ou conçu pour les enfants.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>

ÉLIMINATION DU PRODUIT

NE jetez PAS ce produit dans les ordures ménagères. Ce produit n'est pas destiné ou conçu pour les enfants.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la batterie, suivez les instructions indiquées sur le site <https://support.bellabeat.com/chakrabattery>



Enjoy your Leaf and share your adventures with us. Profitez de votre Leaf et partagez vos aventures avec nous.

ACERCA DE LEAF CHAKRA

Leaf es un dispositivo de seguimiento de la salud en forma de una hermosa joya que funciona junto con la aplicación Bellabeat. Para obtener información detallada sobre todas las características visite support.bellabeat.com/features. Leaf viene con una batería desechable que dura hasta 6 meses. Leaf Chakra de la hoja está adornado con piedras de cristal natural certificadas que pueden cargarse con energía positiva y simbolizan la fuerte conexión entre nosotros y la naturaleza.

ADVERTENCIA: No tire del clip de Leaf más de 4 mm de distancia de la carcasa de madera cuando lo desliza sobre el dobladillo de su ropa. La pieza final delgado no se debe usar como clip ya que se puede deformar.

QUÉ INCLUYE

Leaf Chakra de Bellabeat, un collar, y una herramienta de sustitución de pilas.

CARGANDO SUS CRISTALES

Puedes cargar tu cristal con energía positiva colocándolo a la luz de la luna llena o creciente durante 7 horas. La energía de la luna es muy femenina y sensible, y proporcionará una mayor confianza. Es importante que la piedra de cristal no se deje en la luz del sol, ya que esto cambiará la energía que contiene el cristal.

PRIMEROS PASOS



ENCENDIDO


Leaf se envía con una batería tipo botón CR2032 que se ha instalado previamente. Para encender el dispositivo, tire la pestaña del plástico hacia afuera del dispositivo. Cuando se retire la pestaña, el dispositivo vibrará para indicarle que está encendido.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN



CERTIFICACIÓN

Bellabeat Inc. está autorizada a aplicar el marcado CE en su producto, garantizando así su conformidad con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU y otras directivas aplicables. Puede encontrar la Declaración de conformidad completa en www.bellabeat.com/declaration.



Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

- Dimensiones: Altura: 48 mm, Ancho: 28 mm, Profundidad: 11,5 mm, Peso: 16,7 g
Fuente de alimentación: pila de botón CR2032
Conectividad: inalámbrica
Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz
PIRE máxima: -4,78 dBm
Sensores: acelerómetro de 3 ejes
Motor de vibración háptica para alarmas y notificaciones
Actualización OTA (Over the Air update)
Leaf de Bellabeat funciona con Android 4.3 y versiones posteriores, iPhone 4s y versiones posteriores, iPod touch 5th gen y versiones posteriores, iPad 3rd gen y versiones posteriores.

COMO SUSTITUIR LA PILA

Para instrucciones sobre cómo cambiar la batería por favor visite https://support.bellabeat.com/chakrabattery

DESHECHO ADECUADO

NO TIENE este producto junto con los desechos domésticos. Este símbolo indica que este producto no se debe considerar un desecho doméstico. En su lugar, debe ser entregado al centro de recolección adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Los materiales de reciclaje ayudarán a conservar los recursos naturales.

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
Aumente la distancia entre el equipo y la antena receptora.
Conecte el equipo de a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado la antena receptora.
Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

CLA GARANTÍA, EL MANTENIMIENTO Y LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

ellabeat Inc. garantiza que el dispositivo original adquirido en Bellabeat o mediante un revendedor autorizado no presentará defectos en condiciones de uso normal durante el periodo de un año, excepto para los residentes del Espacio Económico Europeo (EEE) que hayan adquirido el dispositivo Bellabeat en el EEE, cuyo periodo de garantía es de dos años a partir de la fecha de compra. La tienda Bellabeat.com ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días. Asegúrese de incluir todos los accesorios, el manual del usuario y la caja original; de lo contrario, no podrá devolver el producto. Para solicitar un reembolso, comuníquese con el Servicio al cliente en support.bellabeat.com. Puede encontrar más información sobre la garantía, el mantenimiento y la política de devolución en el sitio www.bellabeat.com/returns.

Debido a la naturaleza delicada de los cristales incrustados, trate su hoja con cuidado ya que la garantía no cubrirá la rotura en caso de caída, mal uso o uso y desgaste normal.

ATENCIÓN

- Si los tornillos no están colocados ni ajustados de modo adecuado, su leaf no será resistente al agua.
Este paquete contiene piezas pequeñas y filosas que pueden resultar peligrosas para los niños; por lo tanto, deben mantenerse fuera de su alcance.
Este producto no es un juguete; nunca permita que los niños jueguen con él.
Siempre guarde el producto fuera del alcance de los niños.
Las mismas bolsas o las diversas piezas pequeñas que estas contienen pueden ocasionar asfixia si se las ingiere.
Leaf no está diseñado para niños ni fue pensado para ellos.
Mantenga todos los productos alejados de máquinas en funcionamiento.
Use únicamente el destornillador adecuado para ajustar los tornillos.
Leaf no es un dispositivo médico.
Los extremos del Leaf pueden ser filosos; por lo tanto, manipule el producto con cuidado.
Las temperaturas de funcionamiento ideales oscilan entre 0 - 40 °C (32 - 104 °F). El calor o el frío extremos pueden dañar el dispositivo o los accesorios.
Mantenga el Leaf alejado de las fuentes de calor y fuego, como los calefactores, hornos microondas, estufas, calentadores de agua, radiadores o velas.
No exponga el Leaf a la luz solar directa (como por ejemplo, sobre el salpicadero del coche) por períodos prolongados.
No deje caer el Leaf ni la pila. Si el Leaf o la pila se caen, especialmente sobre una superficie dura, se pueden dañar.
No use detergentes, polvos ni ningún otro agente químico (como alcohol y benceno) para limpiar el dispositivo o los accesorios. Estas sustancias pueden ocasionar daños a las piezas o representar un riesgo de incendio. Use un paño limpio, suave y seco para limpiar el dispositivo y los accesorios.

MANUAL DO UTILIZADOR

SOBRE

Leaf é um monitor de saúde no formato de uma linda joia que funciona junto com a aplicação Bellabeat. Para mais informações sobre essas funções, acesse support.bellabeat.com/features. Leaf vem acompanhado de uma bateria descartável que dura até 6 meses. Leaf Chakra da folha é adornada com pedras de cristal naturais certificadas que podem ser carregada de energia positiva e simboliza a forte conexão entre nós e natureza.

AVISO: Não mova o prendedor do Leaf mais de 4 mm para longe da parte de madeira quando desliza-lo sob a costura da roupa. A ponta mais fina não deve ser usada como prendedor pois isso pode danificá-la.


QUE ESTÁ INCLUIDO

O seu Leaf passou a resistência à água com IP grau 6, o que significa que pode suportar a exposição de pulverização de água.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões: Altura: 48 mm, Largura: 28 mm, Profundidade: 11,5 mm, Peso: 16,7 g
Fonte de alimentação: Bateria em forma de moeda CR2032
Conectividade: Sem fio
Gama de frequência: 2402-2480 MHz
EIRP máximo: -4,78 dBm
Sensores: acelerómetro com três eixos
Motor de vibração táctil para alarmes e notificações
Actualização OTA (atualização Over the Air)
O Leaf by Bellabeat funciona com Android 4.3 e posteriores, iPhone 4s e posteriores, iPod touch 5th gen e posteriores, iPad 3rd gen e posteriores.

PRIMEIROS PASSOS



LIGAR


Leaf é enviado junto com uma pilha de botão CR2032 previamente instalada. Para ligar, retire a película de plástico do dispositivo. Assim que a película é removida, o dispositivo vibra para mostrar que foi ligado.

INSTALAR A APLICAÇÃO



CERTIFICAÇÃO

Bellabeat Inc. é autorizada a aplicar a marcação CE no seu produto, declarando assim a conformidade aos requisitos fundamentais e outras provisões da Diretiva 2014/53/EU e outras Diretivas aplicáveis. A Declaração de Conformidade completa está disponível em www.bellabeat.com/declaration.



Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. A utilização está sujeita às duas condições indicadas em seguida: (1) este dispositivo não deverá causar interferências prejudiciais (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejados. Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do utilizador para operar o produto.

- Dimensões: Altura: 48 mm, Largura: 28 mm, Profundidade: 11,5 mm, Peso: 16,7 g
Fonte de alimentação: Bateria em forma de moeda CR2032
Conectividade: Sem fio
Gama de frequência: 2402-2480 MHz
EIRP máximo: -4,78 dBm
Sensores: acelerómetro com três eixos
Motor de vibração táctil para alarmes e notificações
Actualização OTA (atualização Over the Air)
O Leaf by Bellabeat funciona com Android 4.3 e posteriores, iPhone 4s e posteriores, iPod touch 5th gen e posteriores, iPad 3rd gen e posteriores.

ATENÇÃO

- Se os parafusos não estiverem inseridos e apertados corretamente, o seu Leaf não será resistente à água.
Esta embalagem contém peças pequenas e afiadas que poderiam ser perigosas para crianças e devem ser mantidas fora do alcance delas. Este produto não é um brinquedo - nunca permita que crianças brinquem com este produto. Sempre guarde o produto fora do alcance das crianças. Os sacos ou as muitas partes pequenas que esses contêm podem causar choque se ingeridos.
O Leaf não é desenhado ou destinado a crianças.
Mantenha todos os produtos longe de máquinas.
Use apenas a chave de fenda adequada para ajustar os parafusos.
O Leaf não é um dispositivo médico.
As pontas do Leaf podem ser afiadas, portanto, manuseie com cuidado.
As temperaturas ideais de utilização são 32-104°F (0-40°C). Calor ou frio extremos podem danificar o seu dispositivo ou os acessórios.
Mantenha o Leaf longe de fontes de calor e fogo, como um aquecedor, forno microondas, fogão, aquecedor de água, radiador, ou vela.
Não exponha o Leaf à luz do sol direta (por exemplo, sobre o painel do carro) por tempo prolongado.
Não deixe o seu Leaf ou a bateria cair. Se o LEAF 2 ou a bateria cair, especialmente em uma superfície dura, poderia ser danificado(a).
Não use nenhum detergente químico, pó, ou outros agentes químicos (como álcool e benzeno) para limpar o dispositivo ou os acessórios. Essas substâncias podem causar danos às peças ou apresentar perigo de incêndio. Utilize um pano seco, macio e limpo para limpar o dispositivo e os acessórios.

ELIMINAÇÃO ADEQUADA

Não deixe este produto nos detritos domésticos. O símbolo indica que este produto não deve ser gerido como detrito doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue ao ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eletrónico e elétrico. Os materiais reciclados ajudarão a preservar os recursos naturais.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

Bellabeat Inc. garanti que l'appareil original acheté à Bellabeat ou à un revendeur agréé ne présentera pas de défaut avec une utilisation normale pendant une durée d'un an, sauf pour les résidents de l'Espace économique européen (EEE) qui ont acheté leur appareil Bellabeat dans l'EEE, dont la durée de garantie est de deux ans à partir de la date d'achat. La boutique Bellabeat.com offre une garantie de remboursement de 30 jours. Veuillez vous assurer que vous incluez tous les accessoires, le guide d'utilisation et le carton d'emballage d'origine, sinon le produit ne peut pas être renvoyé. Pour une demande de remboursement, contactez le Service clients sur support.bellabeat.com. Davantage d'informations à propos de la garantie, l'entretien et la politique de renvoi peuvent être consultés sur www.bellabeat.com/returns.

Devido à natureza delicada dos cristais embutidos, trate sua folha com cuidado extra considerando que a garantia não cobrirá a quebra em caso de queda, uso indevido, ou desgaste normal.

ATENÇÃO

- Se os parafusos não estiverem inseridos e apertados corretamente, o seu Leaf não será resistente à água.
Esta embalagem contém peças pequenas e afiadas que poderiam ser perigosas para crianças e devem ser mantidas fora do alcance delas. Este produto não é um brinquedo - nunca permita que crianças brinquem com este produto. Sempre guarde o produto fora do alcance das crianças. Os sacos ou as muitas partes pequenas que esses contêm podem causar choque se ingeridos.
O Leaf não é desenhado ou destinado a crianças.
Mantenha todos os produtos longe de máquinas.
Use apenas a chave de fenda adequada para ajustar os parafusos.
O Leaf não é um dispositivo médico.
As pontas do Leaf podem ser afiadas, portanto, manuseie com cuidado.
As temperaturas ideais de utilização são 32-104°F (0-40°C). Calor ou frio extremos podem danificar o seu dispositivo ou os acessórios.
Mantenha o Leaf longe de fontes de calor e fogo, como um aquecedor, forno microondas, fogão, aquecedor de água, radiador, ou vela.
Não exponha o Leaf à luz do sol direta (por exemplo, sobre o painel do carro) por tempo prolongado.
Não deixe o seu Leaf ou a bateria cair. Se o LEAF 2 ou a bateria cair, especialmente em uma superfície dura, poderia ser danificado(a).
Não use nenhum detergente químico, pó, ou outros agentes químicos (como álcool e benzeno) para limpar o dispositivo ou os acessórios. Essas substâncias podem causar danos às peças ou apresentar perigo de incêndio. Utilize um pano seco, macio e limpo para limpar o dispositivo e os acessórios.

MANUALE DELL'UTENTE

INFORMAZIONI

Leaf è un rilevatore di salute sotto forma di magnifico gioiello, e funziona con la app Bellabeat. Per informazioni più nel dettaglio su tutte le funzionalità, visita la pagina support.bellabeat.com/features. Leaf è dotato di batteria sostituibile che dura fino a sei mesi. Leaf Chakra è ornato da pietre di cristallo naturale certificate che possono essere ricaricate di energia positiva e simboleggiano la forte connessione tra noi e la natura.

ATTENZIONE: Non allontanare la clip di Leaf più di 4 mm dall'involucro in legno quando lo fa scivolare sul bordo dei vestiti. La parte più minore e sottile non deve essere utilizzata come clip poiché può deformarsi.

COSE INCLUSE

Leaf Chakra di Bellabeat, Collana, Strumento per la sostituzione della batteria

RICARICA DEI TUOI CRISTALLI
Puoi ricaricare di energia positiva i tuoi cristalli esponendoli per 7 ore sotto la luce della luna piena o crescente. L'energia della luna è molto femminile e sensibile, e fornirà una maggiore fiducia in se stessi. È importante che la pietra di cristallo non sia lasciata sotto luce del sole poiché questa cambierà l'energia che il cristallo detiene.

COME SI USA



ACCENSIONE

Leaf è spedito con una batteria a gettone di tipo CR2032, precedentemente installata. Per accendere il dispositivo, rimuoverla la linguetta di plastica. Una volta eliminata, il dispositivo vibrerà per informarti che è acceso.

INSTALLARE L'APPLICAZIONE



CERTIFICAZIONE

Bellabeat Inc. è autorizzata ad applicare il marchio CE sui suoi prodotti, garantizzando così la conformità con i requisiti basilari e altre disposizioni importanti della Direttiva 2014/53/UE e altre Direttive applicabili. La Dichiarazione di Conformità può essere trovata all'indirizzo www.bellabeat.com/declaration.



Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle Norme FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, e (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa un'interferenza che potrebbe causare operazioni indesiderate. I cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di operare sul prodotto.

- Dimensioni: Altezza: 48 mm, Larghezza: 28 mm, Profondità: 11,5 mm, Peso: 16,7 g
Alimentazione: Batteria a gettone CR2032
Connettività: Wireless
Spettro di frequenza: ~2402 - 2480 MHz
EIRP massimo: -4,78 dBm
Sensores: accelerometro triassiale
Motore a vibrazione tattile per sveglie e notifiche
aggiornamento OTA (via etere)
Leaf di Bellabeat funziona con Android 4.3 e versioni più nuove, iPhone 4s e versioni più nuove, iPod touch 5th gen e versioni più nuove, iPad 3rd gen versioni più nuove

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per le istruzioni su come sostituire la batteria si prega di visitare il sito web https://support.bellabeat.com/chakrabattery

CORRETTO SMALTIMENTO

NON buttare questo prodotto nei rifiuti domestici. Il simbolo indica che la batteria non deve essere messa con i rifiuti domestici. Al contrario, devono essere smaltite nell'apposito punto di conferimento per il riciclo di equipaggiamenti elettrici ed elettronici. I materiali di riciclo ti aiutano a preservare le risorse naturali.

GARANZIA, SULLA MANUTENZIONE E SULLA POLITICA DI RESTITUZIONE

Bellabeat Inc. garantisce che il dispositivo originale acquistato da Bellabeat o da un rivenditore autorizzato non avrà alcun difetto nell'uso ordinario per un periodo di un anno, tranne per i residenti dell'area economica europea (AEE) che hanno acquistato il proprio dispositivo Bellabeat in un'area AEE in cui il periodo di garanzia è di due anni dalla data di acquisto. Il negozio Bellabeat.com offre 30 giorni di rimborso garantito. Assicurarsi di includere tutti gli accessori, manuali d'uso e la confezione originale, altrimenti il prodotto non sarà restituibile. Per richiedere un rimborso, contatta il servizio clienti a support.bellabeat.com. Ulteriori informazioni sulla garanzia, sulla manutenzione e sulla politica di restituzione possono essere trovate qui www.bellabeat.com/returns.

Data la natura delicata dei cristalli incorporati, tratta il tuo Leaf con molta cura poiché la garanzia non copre rotture in caso di caduta, uso improprio o normale usura.

ATTENZIONE

- Se le viti non sono inserite e serrate in modo appropriato, il tuo Leaf non sarà resistente all'acqua.
Questa confezione contiene parti piccole e affilate potenzialmente pericolose per i bambini e che devono essere tenute lontane dalla loro portata. Questo prodotto non è un giocattolo - non permettere in alcun modo ai bambini di giocare con questo prodotto. Conservare lontano dalla loro portata. Il contenitore o le parti più piccole possono causare soffocamento se ingerite.
Leaf non è creato o indirizzato ai bambini.
Tenere tutti i prodotti lontani da macchinari in funzione.
Usare solo cacciaviti adeguati per sistemare le viti.
Leaf non è un dispositivo medico.
I bordi del Leaf possono essere affilati, maneggiare con cura.
La temperatura ideale di funzionamento è tra 0 - 40 °C (32 - 104°F). Il caldo o il freddo estremo possono danneggiare il dispositivo o gli accessori.
Tenere Leaf lontano da fonti di calore e da fiamme libere, come scaldia vivande, microonde, forni, scaldia acqua, radiatori o candele.
Non esporre Leaf direttamente alla luce del sole (come sul cruscotto della macchina) per periodi prolungati.
Non far cadere la batteria del Leaf. Se Leaf o la sua batteria cadono, soprattutto su una superficie dura, potrebbero danneggiarsi.
Non usare alcun detergente chimico, polvere, o altra sostanza (come alcol e benzene) per pulire il dispositivo o gli accessori. Queste sostanze potrebbero danneggiare le parti o creare pericolo di infiammabilità. Usare un panno asciutto, morbido e pulito per pulire il dispositivo e gli accessori.



User Manual

ENG / FR / DE / ES / PT / IT

