

BrainLink Lite V2.0

Verbessern Sie Ihre kognitiven Fähigkeiten mit Hilfe des BrainLink Lites V2.0 und die Interaktion mit stressabbauenden Apps für Android und iOS. Erhalten Sie mehr Tragekomfort und Flexibilität, damit Sie Ihr Training überall und jederzeit absolvieren können.



EAN: 6959308600013

UVP: 159,-€

Das Stirnband von BrainLink Lite V2.0 zeichnet sich durch ein einfaches Design mit hohem Tragekomfort aus. Das weiche Kunstlederstirnband passt sich perfekt jeder Kopfgröße an und ist somit für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Die Gehirnwellen-Sensoren an der Stirn messen die Gehirnaktivitäten und übermitteln die Daten über eine drahtlose Verbindung an jedes x-beliebige Smart Device. Je nachdem mit welcher Software gearbeitet wird, ermöglicht die Auswertung eine direkte Interaktion. Verschiedene Gemütszustände wie Fokus, Ruhe und Aufregung können ermittelt werden um sie mit zahlreichen Apps (Spiele, Bildung, Wellness und Gesundheit) zu verwenden.

4 Kernfunktionen

- **Aufmerksamkeitstraining mit Gehirnwellen Reports:** Neurofeedback wird bereits im Training von Leistungssportlern oder bei der Behandlung von ADHS eingesetzt. Es wurde bereits nachgewiesen, dass regelmäßiges Neurofeedback Training die mentale Leistungsfähigkeit erhöht und die Konzentrationsfähigkeit von Kindern, die unter ADHS leiden, verbessern kann. Allerdings war das entsprechende Equipment hierfür bisher sehr teuer und schwer erhältlich.
- **Meditation und Spannungsabbau:** Studien haben gezeigt, dass tiefe Meditation Auswirkungen auf die aktiven Frequenzen der Gehirnwellen (z.B. Alphawellen) und Stresshormone (Cortisol) hat, die in Verbindung mit Schlaflosigkeit, hohem Blutdruck und Fettleibigkeit stehen. Allerdings hat eine Person die meditiert ohne ein Neurofeedback keinen Einblick, wie viele Alphawellen während der Meditation erzeugt wurden. Nun ermöglicht BrainLink Lite V2.0 eine Visualisierung Ihrer Gehirnwellen in Echtzeit und gibt Ihnen zuverlässige Berichte um Ihre Fortschritte beim Meditieren festzuhalten.
- **Spiele Sie Spiele mit Ihrem Gehirn:** BrainLink Lite V2.0 bietet eine Vielzahl von Gehirntrainings-Apps und Spielen, die in AppStores kostenlos heruntergeladen werden können. Diese Apps leisten nicht nur das gleiche wie professionelle Tools zur Konzentrationsverbesserung, sondern sind gleichzeitig wesentlich unterhaltsamer, insbesondere für Familien. Mit der Hilfe von BrainLink Lite V2.0 können Sie auch in Ihren sozialen Netzwerken das Bewusstsein für gesunde Gehirnaktivität steigern.
- **Volle Kontrolle für Eltern:** Die in der App enthaltene Funktion für elterliche Kontrolle umfasst: die Planung der Spielzeiten: Helfen Sie Ihren

Kindern, die Zeit fürs Spielen und Lernen auszubalancieren. Passwort setzen: Erhalten Sie volle Kontrolle über die Spielzeiten Ihres Kindes. Eine Gehirnwellendatenbank in der Cloud: Ein Ranking der Gehirnwellenwerte für Kinder im gleichen Alter.

TECHNISCHE DATEN

- TGAM Chipset
- RAW+eSense Daten
- **Geschwindigkeit:** 57600
- **Anschluss:** UART RS232
- 3x Trockenelektroden
- 2x Stirnelektroden: EEG, GND, REF
- 1x Ohrclipelektrode: REF

Kompatibilität

- Bluetooth EBR
- **Reichweite:** 10M
- **Plattform:** iOS/Android/Windows/MAC OS

Akku und Ladezeit

- Lithium 3.7V 160mAh
- **Standby:** 7-8 Stunden
- **Laufzeit:** 4-5 Stunden
- **Anschluss:** 5VDC/500mADC-1000mADC
- USB Anschluss
- **Ladezeit:** 1.5 Stunden
- Vibrationsfeedback bei geringer Stromversorgung

Dimension and Weight

- **Größe:** 40cm elastic band
- **Gewicht:** 39g
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** PU/Metallegierung/PMMA
- **Verpackungsgröße:** L178 x W178x H54

Kompatibel mit:



Gleiche Systemeinheit wie beim BrainLink Lite

BrainLink

Apps:

