

Steigern Sie ihre Trainingseinheiten mit ganzheitlicher Sensorik im Shirt, BH und Socken. Die Kombination dieser Sensorik lässt Sie als Sportler neue Leistungsstufen erreichen. Kombinierbar mit Polar H7 oder Garmin Premium. (iOS und Android.)

- Made in Italien
- Komfortabel und intelligent
- Geeignet für Maschinenwäsche
- Einmaliges Trageerlebnis
- Kompatibel mit Sensoria® HRM, Polar H7 und Garmin Premium (nicht enthalten)
- Antimikrobisch (Geruchskiller)
- Feuchtigkeitsverdampfung
- Material: 48% Polyamid/Nylon, 47% Polypropylen, 5% Elastomero/Spandex

Sensoria Fitness Smart Shirt + HRM

Das Fitness T-Shirt von Sensoria bietet ein bequemes, kompressionsbasiertes Design. Das T-Shirt verfügt über weiche Textilelektroden von ComfTech die dauerhafte und zuverlässige Daten zur Herzfrequenz für Ihren bevorzugten Herzfrequenzmesser und mobile Anwendungen liefern. So können Sie Ihr Fitnessprogramm optimieren und Ihre Leistung verbessern. Schließen Sie einfach den Herzfrequenzmesser von Sensoria an und messen Sie Ihre Leistung, Ihre Trainingsfortschritte und nutzen Sie die Daten um die Qualität Ihres Fitnesserlebnisses zu steigern. Dank standardisierter Druckelektroden das das Shirt auch mit anderen beliebten Herzfrequenzmessern genutzt werden (wie der Polar H7 oder Garmin Premium). Endlich ein komfortables Kompressions-Shirt mit zuverlässigen, 100% textilen EKG-Elektroden. Mit Sensortechnologie von ComfTech. Das Fitness T-Shirt von Sensoria bietet komfortable, konsistente und zuverlässige Herzfrequenzdaten für Ihren bevorzugten Herzfrequenzmesser und mobile Anwendungen. So können Sie Ihr Fitnessprogramm optimieren und Ihre Leistung verbessern.



Sensoria® HRM:

Befestigen Sie den Herzfrequenzmesser an Ihrem Sensoria® Fitness Smart T-Shirt oder Sport-BH und messen und verbessern Sie Ihre gesamte Fitness und Leistungsfähigkeit.

- Bluetooth Smart und ANT+
- Batterie hält mehr als 8 Monate
- Funktioniert mit führenden Sport und Fitness Apps

Kompatible Apps: Sensoria® Fitness, Strava, Runtastic, MapMyRun, Endomondo, Runkeeper, PolarBeat, RunMeter

Sensoria Fitness Smart Bra + HRM

Endlich gibt es einen bequemen Kompressions-Sport-BH mit zuverlässigen, 100% textile Elektroden – mit Sensor Technologie von ComfTech. Laufen wie ein Gepard und springen wie eine Gazelle. Frauen können bei voller Bewegungsfreiheit nun alle Vorzüge eines bequemen Kompressions-Sport-BHs nutzen. Der BH ist mit weichen ComfTech Textilelektroden ausgestattet um Ihre Herzfrequenz zu messen. Bringen Sie einfach den Herzfrequenzmesser von Sensoria an um Ihre Leistung zu messen, Fortschritte zu dokumentieren und Informationen zu Ihrer allgemeinen Fitness zu erhalten. Der Sport-BH kann dank standardisierter Clipselektroden auch mit anderen beliebten Herzfrequenzmessern (wie der Polar H7 oder der Garmin Premium) benutzt werden. Befeuchten Sie die Textilelektroden für die Herzfrequenz; Bringen Sie Ihren gewünschten Herzfrequenzmesser im unteren Bereich des Sport-BHs an und los geht's!

Sensoria Fitness Bundle

Verbessern Sie ihr Laufverhalten

Laufen Sie richtig? Mehr als 65% aller Läufer verletzen sich mindestens einmal pro Jahr. Erfahren Sie, wie Sie besser laufen können und verletzungsanfällige Laufstile vermeiden können. Identifizieren und bewerten Sie schädliche Laufstile. Die Smart Socks von Sensoria helfen Ihnen dabei, Ihr Laufverhalten zu verbessern. Die Sensoria® Socken sind durchsetzt mit selbstentwickelten, 100% textilen Sensoren. Sie werden mit einem intelligenten, abnehmbaren Smart-Fußring verbunden, der nicht nur außerordentliche Genauigkeit bei der Messung von Schritten, Geschwindigkeit, Kalorien, Höhe und Entfernung bietet, sondern sogar Kadenz und die Technik beim Auftreten während der Bewegung erfasst. Sensoria® kann Ihnen dabei helfen, verletzungsanfällige Bewegungsarten (Zu starke Belastung von Ferse oder Fußballen etc.) zu identifizieren und mit Hilfe der zugehörigen App Tipps zu geben, wie die Fehler zu beheben sind. Das Dashboard von Sensoria® ist ebenfalls hilfreich dabei, selbstgesteckte Ziele zu erreichen, die Leistung zu steigern und das Rückfallrisiko für schlechte Angewohnheiten zu reduzieren.

- **Richtiges Auftreten** - Die Smart Socks von Sensoria sind mit komfortablen, textilen Drucksensoren durchsetzt. So erfahren Sie in Echtzeit, wenn Sie mit Fußballen oder Ferse auftreten. Kontrollieren Sie Ihre Technik beim Auftreten, während Sie laufen. Mit der mobilen Sensoria Fitness App erhalten Sie eine "Hitzekarte" Ihrer Füße.
- **Kadenzmessung** - Subtile Erhöhungen der Schrittrate können die Belastung von Hüfte und Kniegelenken stark reduzieren und tragen so dazu bei, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Die Sensoren an den Socken zählen die getätigten Schritte und ermöglichen eine zuverlässige Kadenzmessung. Um eine festgelegte Anzahl von Schritten pro Minute zu erreichen, steht Ihnen ein Metronom Feature mit akustischem Feedback zur Verfügung.
- **Feedback in Echtzeit** - Verbinden Sie einfach Ihre Sensoria Fitness Smart Socks mit Ihrem Smartphone und nutzen Sie die mobile Sensoria Fitness App. Der Sensoria Virtual Coach in der App misst durchgehend Ihre Laufwerte und liefert Audio- und Videofeedback in Echtzeit während des Laufens.

SENSORIA SMART SOCKEN



Die intelligenten Socken, die wissen wie schnell Sie sind, wie weit Sie laufen und wie gut Sie sich bewegen.

■ **Textilsensoren:** Jede Sensoria Smart Sock ist durchsetzt mit drei selbst entwickelten Textilsensoren unter der plantaren Region (Fußunterseite) um Druck

am Fuß zu messen.

- **Leitendes Gewebe:** Das leitende Gewebe überträgt die von den Sensoren gemessenen Daten an den Fußring. Die Socken

wurden so entwickelt, dass Sie als textiler Schaltkreis dienen.

- **Magnetische Befestigung:** Jeder Socken verfügt über magnetische Kontaktpunkte unterhalb des Bundes. Dadurch können Sie den Fußring einfach verbinden um die Textilsensoren zu aktivieren.

SENSORIA FUSSRING



Der anpassbare Fußring ermöglicht eine Verbindung zwischen den Socken und der Sensoria App.

■ **Leicht und Flexibel:** Bei einem Gewicht von weniger als 30 Gramm verfügt der Fußring über einzigartige, flexible Technologie, die sich an

jedes Fußgelenk anpasst.

- **Bluetooth Smart:** Sobald eine Verbindung zwischen Fußring und Socken besteht, werden durch Bluetooth Smart kontinuierlich Daten an die Sensoria App übertragen.
- **Technologie:** Der Akku des Fußringes reicht für bis zu 6 Stunden aktive Nutzung. Ein Dreiachsen-Beschleunigungsmesser ist ebenfalls enthalten, um die Daten noch zuverlässiger zu machen.

SENSORIA APP



■ **Ihr persönlicher Virtual Coach** - Mit der Sensoria Fitness App können Sie sich maßgeschneiderte Ziele setzen und Ihren Fortschritt überwachen. Stellen Sie ein, wie und wann Sie Hinweise durch den Sensoria Virtual Coach erhalten wollen. Erhalten Sie zum Beispiel

nur Feedback, wenn die Kadenz vom Durchschnitt abweicht oder wenn Sie falsch auftreten. Wählen Sie die gewünschte Herzfrequenz für verschiedene Trainingssessions.

- **Sie bekommen umfangreiche Auswertungen zu jedem Lauf** - Die mobile App misst wie Sie auftreten, Ihre Kontaktzeit mit dem Boden, Kadenz und andere bekannte Parameter. Sie können die App auch mit Bluetooth-gestützten Herzfrequenz-Messgeräten verbinden um Ihre Herzfrequenz mit einzubeziehen. Sie erhalten außerdem einen detaillierte Visualisierung Ihrer Aktivitäten direkt beim Laufen auf Ihrem Smartphone.
- **Vergleichen Sie Ihre Laufleistung basierend darauf, welche Schuhe Sie nutzen** - Der virtuelle Schuhschrank umfasst mehr als 7000 Modelle. Ermitteln Sie basierend auf unterschiedlichen Laufschuhen Ihre Leistung und erhalten Sie Empfehlungen, welche Schuhe Sie verwenden sollten und wann es Zeit, ist ein gebrauchtes Paar auszutauschen.