

SHFT PRO- Ihr persönlicher Laufcoach

SHFT PRO ist der weltweit erste sprechende digitale Laufcoach, der in Echtzeit deine Lauftechnik analysiert. SHFT PRO hilft Dir dabei, deine Laufform progressiv zu verbessern, um Dich zu einem schnelleren, ausdauernderen und verletzungsfreien Läufer zu entwickeln.



EAN: 735255112658

UVP: 199,-€

SHFT PRO ist der weltweit intelligenteste virtuelle Lauftrainer. Er wurde entwickelt, um Dir dabei zu helfen Deine Lauftechnik zu perfektionieren, schlechte Gewohnheiten abzulegen und Dir dabei zu helfen unsere Vision des "Run Right" zu realisieren. Unser System verwendet zwei Sensoren, einer an Deinem Fuß und einer an Deiner Brust, um ein komplettes Bild Deiner Lauftechnik zu erhalten. SHFT PRO verbindet umfassende Messdaten über Deine Lauftechnik mit Audio-Live-Coaching, tiefgehenden Analysen der erhobenen Daten und Animationen. Egal, ob Dein Ziel ein 5-Kilometer-Lauf oder die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist, unsere innovative Technologie hilft Dir, neue Einsichten in Dein Lauftraining zu erhalten. All dies um Dein Laufen zu optimieren und das Risiko für Überlastungsschäden zu minimieren. Laufen wird für Dich nie mehr dasselbe sein.

FUNKTION



Die Sensoren werden am Fuß und auf Brusthöhe angebracht und sind mit einem Beschleunigungsmesser, einem Gyroskop (Lagesensor) und einem Magnetometer ausgestattet. Nach einer kurzen Laufanalyse kann SHFT PRO deinen Laufstil anhand verschiedener Metriken auswerten. Während des Laufs

erhältst Du Trainingsanweisungen und Feedback, um deine Lauftechnik zu optimieren. Der Fokus des Trainings liegt dabei beispielsweise auf der Erhöhung der Schrittfrequenz, einer Verringerung der Bodenkontaktzeit, sowie einer Optimierung des Fußaufsatzes. Die App kann aber auch ohne die Coaching-Funktion genutzt werden, um deinen

Lauf aufzuzeichnen und anschließend auszuwerten. Die Auswertung erfolgt über die SHFT App, diese ist für iOS und Android kostenlos erhältlich. Die App wird ständig durch neue Optionen und Funktionen erweitert und optimiert.

Im Lieferumfang enthalten sind: Zwei Sensoren, ein USB Ladekabel und ein Brustgurt, der auch über der Kleidung getragen werden kann.

VERGLEICHSTABELLE ÜBER DIE MESSBAREN METRIKEN

	SHFT PRO	SHFT ONE
Zeit	X	X
Distanz	X	X
Geschwindigkeit	X	X
Schrittfrequenz	X	X
Bodenkontaktzeit	X	X
Flugphase	X	X
Fußaufsatz	X	X
Fußabdruckwinkel	X	X
Schrittlänge	X	X
G Landung	X	X
Vertikale Bewegung	X	-
Energie	X	-
Bremseffekt	X	-
Lauffeffizienz	X	-

TECHNISCHE DATEN

- Bosch Sensoren
- 3 Achsenbeschleunigungsmesser
- 3 Achsen-Gyroskop
- 3 Achsenmagnetometer
- Sampling Rate 400 & 500 Hz
- Bluetooth mit geringem Energieverbrauch 4.0
- Akku 110 mA
- Akkulaufzeit 6 Stunden
- 2 Stunden Akkuladezeit
- Prozessor 8051

App (Erhältlich im Apple App Store und Google Play Store):



Weitere Informationen finden Sie unter:

TITAN Commerce Continental Services GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden/Deutschland info@titan-commerce.com
T +49 (0) 6403 60993-0 F +49 (0) 6403 60993-01 www.titan-commerce.com Onlineshop: www.mindtecstore.com